



## 一、好太太智联 APP 添加设备

1、登录「好太太智联」APP，进入<首页>，点击右上角或中部的【+】进入<添加设备>页，点击【按型号添加】进入<选择型号>页，选择要添加的型号，按页面提示进行配网，完成配网后再进行后续步骤，否则无法正常使用天猫精灵进行语音控制。




## 二、天猫精灵连接好太太智联


1、登录「天猫精灵」APP（以 v8.9.0 版本为例），进入<精灵家> - <全部设备>，点击右上角的“Q”图标进入<搜索>页，输入“好太太”进行搜索，点击搜索出来的“好太太智联”进入<设备连网>页。



2、点击【设备已连网，下一步】进入<账号绑定>页，点击【绑定平台账号】进入<授权登录>页，输入手机号和验证码后点击【登录】进入<授权>页。



3、点击【授权】后即可完成平台连接，「好太太智联」APP 绑定的智能设备会自动同步到「天猫精灵」APP 上面，也可手动点击【刷新同步状态】。



备注：由于 APP 版本不断更新，具体以实际页面为准，建议升级到最新版本使用。

### 三、使用天猫精灵控制设备

使用天猫精灵控制设备时，需要先唤醒音箱，唤醒词为“天猫精灵”，待音箱回复后，对天猫精灵这样说

1、晾衣架语料：

“晾衣架 上升”

“晾衣架 下降”

“晾衣架 停止”

“打开 晾衣架 照明”

“打开 晾衣架 风干”

“打开 晾衣架 烘干”

“打开 晾衣架 消毒”

“关闭 晾衣架 照明”

“关闭 晾衣架 风干”

“关闭 晾衣架 烘干”

“关闭 晾衣架 消毒”

## 2、窗帘语料:

“窗帘全开”

“窗帘全关”

“窗帘停止”

“窗帘打开一点点（移动至百分之 30）”

“窗帘打开一半（移动至百分之 50）”

温馨提示：天猫精灵音箱对网络环境要求较高，请确保网络的稳定；为保证天猫精灵语音识别率，最好确保环境不要太过嘈杂；

天猫精灵对于语言的准确度有较高要求，若一直操作失败，可点击<精灵家>的右上角的消息图标，进入<通讯消息>再点击<通讯>栏，再点击天猫精灵设备，查看识别后的语音是否与语料一致。

